

EZ イージー・バルブ

エンジンのメンテナンスにオイル交換は欠かせませんが、オイルをドレインする際に、ドレイン・プラグをはずすのは楽ではありません。狭いところでスパナを使い、苦勞してプラグをはずすと、ドッと熱いオイルが噴出してきて、床中オイルまみれ、という苦い経験はありませんか？

そんな悩みを一気に解決してくれるのが、EZイージー・バルブです。単に従来のドレイン・プラグの代わりに装着するだけで、あとはレバーを回すだけでオイルが簡単にドレインできます。道具は一切不要です。指一本で、レバーを押し上げ、右に90度回すだけでOK。レバーを元に戻すと、安全ロック溝にレバーが固定されるため、レバーが勝手に開いてしまう心配はありません。

高品質ボール・バルブ

EZ イージー・バルブ は鍛造プラスチックボディにステンレス製のレバー、さらにテフロン・シール、Viton製Oリングと、最高の素材を用いて製造された高圧対応型のボール・バルブです。オイル漏れの心配はありません。

多様なオプション機能

EZ イージー・バルブ にはホース用のジョイントを自由に着脱することができます。バルブ本体のみでもオイル抜きは自由にできますが、ホース用ジョイントを付ければ、ホースをつないで簡単に容器にオイルをドレインすることができるので、さらに便利です。手や床をオイルで汚す心配もありません。環境にも優しい、エコでクリーンなバルブです。

ホース用ジョイントは、装着したままでも構いませんが、もしも路上との距離が近すぎて安全でない場合は、いつでも取り外せます。次のオイル交換時に、また取り付けて、ホースをつないでドレインすればよいのです。また、ストレートのジョイントではホースが曲がってしまう、という場合には、L型タイプのジョイントをお使いいただけます。

豊富なサイズで全エンジンに対応

EZ イージー・バルブ は30種類以上のネジ・サイズを取り揃えておりますので、内外の主要メーカーの各種エンジン、全てに使用可能です。乗用車やトラックはもちろんのこと、発電機やポンプ、さらに大型重機やボート用エンジン、オートバイとその用途は無限です。

EZ イージー・バルブ の装着方法

1. ドレイン・プラグをはずし、オイルを抜く
2. EZ イージー・バルブを手でドレイン穴にねじ込み、いっぱいに締める。
3. 小さなスパナをボディ部分に当てて、1/8回転ほど締め付ける。(無理して締めすぎないように注意！)
4. レバーを閉めた状態で、新しいオイルをエンジンに注入。

オイル・チェンジの方法

一度バルブを装着した後は、オイル・チェンジは指一本でできます。

1. まずエンジンを暖め、オイルが流れやすいようにする。
2. EZ イージー・バルブ のレバーを上を持ち上げ、右方向に90度回転させる。
3. オイルが抜けたら、レバーを元の位置に戻す。
4. レバーがきちんと、ロック溝に納まっていることを確認。

ホース用ジョイントのオプション

EZ イージー・バルブ にはオプション部品として、別売りのホース用ジョイントを付け加えることができます。取り付けは簡単です。単にバルブの本体にネジ込むだけで、いつでも取り外し可能です。バルブのボディの大きさに合わせて、大小2種類のサイズがあります。

ストレート型ジョイント



ジョイント品番

| | |
|---------|-------|
| 小バルブ用 | H-001 |
| 中・大バルブ用 | H-002 |

バルブ本体にホース用ジョイントをねじ込んで、ホースを結べば、そのまま容器にオイルを注入することができます。使用後はジョイントを取り外すこともできます。

L型ジョイント



ジョイント品番

| | |
|---------|-------|
| 小バルブ用 | L-001 |
| 中・大バルブ用 | L-002 |

スペースが限られているために、ストレート型ジョイントではホースがうまく入らないような場合は、L型ジョイントがご利用になれます。ホースが曲がったり折れたりしません。なお、ジョイントの向きは自由に調整可能です。

アダプター

オイルパンの形状によっては、装着の際にバルブの一部がオイルパンの壁面に当たってしまい、そのままではうまく装着できない場合があります。EZ イージー・バルブには、各サイズのアダプターが用意されていますので、アダプターをバルブとオイルパンの間に挿入して、適正にバルブの装着を行ってください。



| 適正トルク | | Nm |
|-------------|--------|--------|
| 小バルブ | | |
| EZ-124 | -- | 16 |
| EZ-103 | EZ-109 | 17 |
| EZ-107 | EZ-115 | |
| EZ-101 | EZ-106 | 27 |
| EZ-102 | EZ-108 | |
| EZ-104 | EZ-110 | |
| EZ-105 | EZ-111 | |
| 中バルブ | | |
| EZ-202 | EZ-2 | 30 |
| EZ-204 | EZ-3 | |
| EZ-206 | EZ-7B | |
| EZ-208 | -- | |
| 大バルブ | | |
| EZ-200 | EZ-211 | 54 |
| EZ-201 | EZ-5 | |
| EZ-203 | EZ-6 | |
| EZ-205 | EZ-7 | |
| EZ-207 | EZ-8 | |
| EZ-209 | EZ-215 | |
| EZ-210 | -- | |
| 適用温度 | | |
| 耐圧 | | 17 Bar |